



Kundeninformationsblatt für den Drehstromzähler für Bezug und Lieferung

Typ AS1440
Schaltung 486

Juli 2017

Drehstromzähler

Typ AS1440, Schaltung 486

Bei Ihnen ist dieser Zähler im Einsatz. Die abrechnungsrelevanten Zählwerke werden im Wechsel angezeigt und können ohne Benutzung der Aufruftaste abgelesen werden.



- Anzeigefeld (Flüssigkristall)
- Aufruftaste
- Optischer Schnittstelle
- Optischer Prüfausgang

Durch Drücken der Aufruftaste werden folgende Anzeigeninhalte sichtbar:

1. **(Displaytest aller Segmente)**
2. **Std-dAtA**
3. **Abl-dAtA**
4. **P.01 (Lastprofil)**
5. **P.98 (Logbuch)**
6. **End**

Achtung: Zur Auswahl der Punkte 2-5, bitte die Aufruftaste länger als 2 Sek. gedrückt halten, um untenstehende Kennziffern und Zählwerte abzurufen. Der Aufruf kann auch mit einer Taschenlampe über die optische Schnittstelle erfolgen, falls sich der Zähler hinter einer Abdeckung befindet.

Kennziffer	Bedeutung
F. F	Funktionsfehler
0. 0. 0	Eigentumsnummer
0. 0. 1	Gerätetyp
0. 0. 2	Tarifschaltbefehl
0. 9. 1	Aktuelle Uhrzeit
0. 9. 2	Aktuelles Datum

Zählerstände Wirkverbrauch	Energierichtung	Hinweise
1. 8. 1	Arbeitsanzeige: HT (T1 in kWh)	Bezug
1. 8. 2	Arbeitsanzeige: NT (T2 in kWh)	Bezug
2. 8. 0	Arbeitsanzeige: untarifiert (T0 in kWh)	Lieferung tariflos

END (Zur Rückkehr in den Standardanzeigemodus die Aufruftaste bitte länger als 5 Sek. gedrückt halten)

Stromnetz Berlin GmbH
Eichenstraße 3 a
12435 Berlin

info@stromnetz-berlin.de
www.stromnetz-berlin.de