=K[3]... -X3

Zusatzhinweise	Anschaltung Schutzgerät Strom L1	L2	L3	N	Anschaltung Schutzgerät Summenstrombildung	Strom-Auslösung Schutz-Aus	Anschaltung Schutzgerät Spannung L1	L2	L3	N	e	n	Spannungs-Auslösung Schutz-Aus	BE Binäreingang	Optische Anzeige Schutz-Aus
Ziel Anschlussbezeichnung	:4	:6	:5	:3	:2	:4 :6 :8 :7	:28 :26 :11	:14	:13 :15 :16				:37 :31 :30 :1 :9	:10 :11 :24 :23	:8 :25
Ziel Kennzeichen	-T3	-T3	-F731	-T3	-F731	-F731 -F731 -F731 -F731	-F731 -F731 -T3	-C21	-C21 -F731 -F731				=K[3]... -X3 -F731 -F731 -C21 -C21	-C21 -C21 -F731 -F731	-C21 =K[3]... -X3
Klemmen-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Klemmen-Sonderfunktionen															
Laschenverbindung	o	•	o	•	o	•	•	•	•	•	o	o	o	o	•
Anschlussleiste Ziel Anschlussbezeichnung	-T1L1 S1	-T1L1 S2	-T1L2 S1	-T1L2 S2	-T1L3 S1	-T1L3 S2	2)				-T3 :1	-T3 :14	-Q01 :a	-Q01 :b	-X1.1 :1[4]
Anschlussleiste Ziel Kennzeichen															=K[3]...

Klemmen-Nr.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Klemmen-Sonderfunktionen										◎		◎		◎	◎		◎		◎	◎	◎		◎		◎					
Laschenverbindung	•	•	•	•		•		o	o	•		•		o	•		•		•	•	•		•		•		o	o	o	o
Anschlussleiste Ziel Anschlussbezeichnung	-X1.1 :2[4]	-X1.1 :3[4]			-X1.1 :4					-Q01 :c		-X1.1 :19		-Q01 :d							-X1.1 :21									
Anschlussleiste Ziel Kennzeichen	=K[3]...	=K[3]...	=K[3]...		=K[3]...							=K[3]...									=K[3]...									

Anschlussleiste =K[3]... -X3

Fortsetzung siehe Blatt

Zusatzhinweise	Anschaltung Schutz-Stromwandler	Leistungsschalter Aus	Anschaltung Mess-und Spannungswandler u L1	u L2	u L3	N	e	n	Leistungsschalter Aus	1)	Ringleitung 1 L+	Steuerspannung für I>>-Blockierung L-	Steuer-Ringleitung I>>-Blockierung L+'	1)	Optische Anzeige Kondensator-Auslösegerät
											Block.-Ringltg. gehend		Block.-Ringltg. kommend		

Reihenklemmen-Typ: Fabr. Phoenix oder Weidmüller
Klemme:

Leitungsverlegung:
Klemme:

Anschlussleiste: waagerecht rechts
senkrecht links
≙ Kabelanschluss oben
≙ Kabelanschluss unten
} je nach Bedarf

Allgemeine Hinweise: Zeichenerläuterung siehe BA3603_Anlage3+4_V01
1) Lastabwurfschutz-Auslösung nur vorhanden, wenn Lastabwurf bei Erdschluss zur Ausführung kommt.
2) Die Laschenverbindung der Stromkl. bei Fabr. Phönix, sind nicht wie dargestellt auf der Wandlerseite, sondern zum Schutzgerät angeordnet.
3) Bezeichnung entsprechend Anlagenkonfiguration
4) Bei wesentlicher Rükspeisung veränderte Anschlusspunkte (siehe Zeichnung 2-4-1733-..)

Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Norm
10	Bl. 4 NEU hinzu Meldekl.-Leiste -X4	18.09.20	Ros/Nö	Datum 11.06.2011
9	an Anschl. Kl.15,17 u.19 Bemerkung 4)	30.05.18	Ros/Nö	Bearb. Kleessen
8	Klemme 40 Spezialtrennklemme	25.04.18	Ros/Nö	Geprüft Feldmann

Stromnetz Berlin GmbH
Ü-Station
mit offener Ringkabelversorgung

Urspr. Ers. f. 3-4-0069-8 Ers. d.

Stromnetz Berlin GmbH

Überstromzeitschutz DSZW4
Wandlerstrom- und Kondensatorauslösung
Klemmenleiste =K[3]... -X3; - mehrere Betriebsmittel -
Anschlussplan

Arbeitsblatt

3-4-1726-11

Blatt 3+
v. 4 Bl.

3-0-0177 Gez.: 03.11.2016 Kleessen
dwg