

# Informationen zum Wechselstromzähler für Energiebezug

---


Typ NORAX1  
Schaltung 107

Juli 2017

# Eintarif Wechselstromzähler Typ NORAX1, Schaltung 107

Bei Ihnen ist dieser Zähler im Einsatz.

Ab einer genutzten Leistung von circa 5 Watt wird ein Pfeil links oben im Display (über L1) angezeigt.



## Kennziffer

1. 8. 0

## Zählerstände Wirkverbrauch

Arbeitsanzeige: untarifiert (kWh)

## Energierichtung

Bezug

Stromnetz Berlin GmbH  
Eichenstraße 3 a  
12435 Berlin

info@stromnetz-berlin.de  
www.stromnetz.berlin